



Instalación en el junquillo



ancho = A


El producto final tendrá 5 mm menos de ancho

alto = B

El producto final tendrá 10 mm más de alto

 Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)


Instalación en la hoja de la ventana



ancho = A

alto = B

Instalación en el hueco de la ventana



ancho = A

El producto final tendrá 2 mm menos de ancho

alto = B


El producto final tendrá 2 mm menos de alto

Importante:

La superficie desigual del hueco de la ventana puede dificultar la instalación del producto. En este caso, mide el hueco en tres puntos diferentes y elige la dimensión más pequeña.

 Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Instalación en la pared



ancho = A

alto = B

1 Al medir el alto (B), ten en cuenta el alto de la veneciana cuando está recogida:

Alto total de la veneciana	Alto de la veneciana recogida
hasta 1000 mm	máx. 180 mm
hasta 2000 mm	máx. 285 mm
hasta 3000 mm	máx. 385 mm

2 Tú mismo puedes decidir hasta donde quieres que llegue tu veneciana, pero ten en cuenta los elementos con los cuales se puede encontrar la veneciana al bajar, como p. ej. el alféizar.

! Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)